

Schachtabdeckungen AKSESS und PARXESS Ergonomie - Handhabung

Die Öffnungstasche der Schachtabdeckungen AKSESS und PARXESS kann mit üblichen Werkzeugen bedient werden: Spitzhacke, Brechstange, Hammer oder von Hand.

Es gibt zwei verschiedene Methoden zum Öffnen des Deckels: « Aufklappen » oder « Herausziehen ».

Aufklappen



Durch seine spezielle Konzeption kann der Deckel mit geringem Kraftaufwand aufgeklappt und gegen die sich im Rahmen befindlichen Rinne senkrecht und stabil aufgestellt werden.

Herausziehen



Der Deckel kann ebenfalls mit Hilfe z. B. einer Spitzhacke herausgezogen werden.

Die Führung des Deckels im Rahmen ermöglicht diesen Öffnungsvorgang, der gerade bei großen Abmessungen vorteilhaft sein kann.

Der Schließvorgang erfolgt in umgekehrter Weise, entweder durch Einsetzen oder Einschieben des Deckels in den Rahmen.