

Serrure antivol D50 pour KORUM

- Défoncer les pastilles avec un fer rond
- Monter sur le tampon :
 - a - vis de manœuvre
 - b - joint
 - c - barrette fonte
 - d - rondelle
 - e - écrou - frein
- Serrer complètement puis desserrer d'1/4 de tour.

