

**1**

**IMPERATIF : le robinet doit être installé sur un collier non monté sur la canalisation**

- Vérifier la propreté et le positionnement du joint du collier
- Visser le robinet à la main jusqu'en butée
- Si nécessaire, desserrer le robinet d'un 1/2 tour maximum pour orienter le carré de manœuvre

**Emploi de filasse ou pate à joint interdit**

**2**

- Installer le collier sur la canalisation et serrer au couple indiqué

**3**

Pour les colliers avec vis de blocage uniquement

- Serrer la vis de blocage à la main jusqu'au contact
- Finaliser le serrage à la clé de 1/2 tour au maximum

**ATTENTION**

**Le non-respect de cette consigne entraine l'annulation de la garantie**

**4**

**TRANSFORMATION ROBINET UNIVERSEL LATERAL <>VERTICAL**

- Fermer le robinet
- Desserrer l'écrou du bloc de commande avec la clef spéciale
- Retirer le bloc de commande en laissant le joint d'étanchéité en place
- Vérifier l'état du joint

**Coté robinet avec écrou PE**

- Dévisser l'écrou PE en laissant le joint d'étanchéité en place
- Vérifier l'état du joint
- Visser le bloc de commande

**Coté robinet dévissé**

- Visser l'écrou PE