

## Coffre ELANCIO pour réhabilitation des poteaux depuis 1969 (sauf Rationnel et Hermès DN150) (page du livret R1 310)



Version	Masse	Référence
Kit n° 1	12,00 kg	212794
Kit n° 2	12,20 kg	212795
Kit n° 3	12,20 kg	212796
Kit n° 4	12,00 kg	212790
Kit n° 5	13,30 kg	212812
Kit n° 6	14,70 kg	212813
Kit n° 7	12,00 kg	216602
Kit n° 8	12,80 kg	217478
Kit n° 9	12,00 kg	240128
Kit n° 10	12,80 kg	253401
Kit collier Elancio DN118	2,00 kg	223505
Lot de 2 colliers arrière Elancio 118	0,50 kg	238029
Kit collier Elancio DN144	2,00 kg	223506
Lot de 2 colliers arrière Elancio 144	0,50 kg	235961

Note : le coffre Elancio n'est pas adapté pour les poteaux d'incendie C9+

## Kit n° 1 : Coffre ELANCIO complet avec collier diamètre 118 + notice

Pour montage sur :

- Hydro DN80 NR 1969-1982
- Ajax DN80 1969-1982
- Elancio DN80 et DN100 2008 NR et VR

Notice de pose [R1 310 N1](#)

## Kit n° 2 : Coffre ELANCIO complet avec 2 colliers diamètre 118 + 1 bouchon non capoté de 65 et manchon alu à sertir sur câble 2mm + notice

Pour montage sur :

- Tri DN80 NR 1969-1982
- Atlas DN80 NR 1982-2003
- Atlas DN80 VR 1982-2003

Notice de pose [R1 310 N2](#)

## Kit n° 3 : Coffre ELANCIO complet avec 2 colliers diamètre 118 + 1/2 plaque trottoir fonte + notice

Pour montage sur :

- Hermès DN80 NR 1982-2003
- Hermès DN80 VR 1982-2003
- Ajax DN80 NR 1982-2003
- Ajax DN80 VR 1982-2003
- Hermès Plus DN80 NR 2003-2008
- Hermès Plus DN80 VR 2003-2008
- Hermès Plus DN100 NR 2003-2008
- Hermès Plus DN100 VR 2003-2008
- Ajax Plus DN80 NR 2003-2008
- Ajax Plus DN80 VR 2003-2008
- Ajax Plus DN100 NR 2003-2008
- Ajax Plus DN100 VR 2003-2008

Notice de pose [R1 310 N3](#)

## Kit n° 4 : Coffre ELANCIO complet avec 2 colliers diamètre 144 + notice

Pour montage sur :

- Hydro DN100 NR 1969-1982
- Ajax DN100 NR 1969-1982

Notice de pose [R1 310 N4](#)

## Kit n° 5 : Coffre ELANCIO complet avec 2 colliers diamètre 144 + 3 bouchons non capotés (2xDN65 + 1xDN100) + manchon alu + notice

Pour montage sur :

- Tri DN100 NR 1969-1982
- Atlas DN100 NR 1982-2003
- Atlas DN100 VR 1982-2003

Notice de pose [R1 310 N5](#)

**Kit n° 6 : Coffre ELANCIO complet avec 2 colliers diamètre 144 + 1/2 plaque trottoir fonte + notice**

Pour montage sur :

- Hermès DN100 NR 1982-2003
- Hermès DN100 VR 1982-2003
- Ajax DN100 NR 1982-2003
- Ajax DN100 VR 1982-2003

Notice de pose [R1 310 N6](#)

**Kit n° 7 : Coffre ELANCIO complet avec 2 colliers diamètre 129 + notice**

Pour montage sur :

- PI GHM NR DN100, types :
  - C9A (sans coffre)
  - C9P (coffre plastique)
  - C9M (coffre métallique)
- PI VR DN80 et 100, types :
  - IMPACT A (sans coffre)
  - IMPACT P (coffre plastique)
  - IMPACT M (coffre métallique)

Tous ces modèles commercialisés entre 1995 et 2000.

Notice de pose [R1 310 N7](#)

**Kit n° 8 : Coffre ELANCIO complet avec 2 colliers diamètre 118 + 2 bouchons non capotés (2xDN65 + 1xDN100) + manchon alu + notice**

Pour montage sur :

- PI Atlas+ DN100 :
- non renversable
- renversable

Tous ces modèles commercialisés à partir de 2003.

Notice de pose [R1 310 N8](#)

**Kit n° 9 : Coffre ELANCIO complet bleu avec 2 colliers diamètre 118 + notice**

Pour montage sur :

- PI Atlas+ d'aspiration DN100

Notice de pose [R1 310 N9](#)

**Kit n° 10 : Coffre ELANCIO jaune avec collier diamètre 118 + 2 bouchons non capotés (2xDN65 + 1xDN100) + manchon alu + notice**

Pour montage sur :

- PI Atlas+

Enjoliveur : [voir fiche correspondante](#).

## Kits Collier Elancio



- Kits Collier Elancio DN118 comprenant :

- 2 colliers simples de fixation
- 4 vis CHC 10 x 30
- 1 clé mâle 6 pans de 5
- 1 clé mâle 6 pans de 8
- 1 notice de pose

- Kits Collier Elancio DN144 comprenant :

- 2 colliers simples de fixation
- 4 vis CHC 10 x 30
- 1 clé mâle 6 pans de 5
- 1 clé mâle 6 pans de 8
- 1 notice de pose