

## Galgas de montaje y desmontaje de juntas Universal Ve



Tipo	DN (mm)	Número	Peso (kg)	Referencias
Abrazadera de posicionamiento		1	0,50	279834
Galga de mantenimiento para el montaje	250-700	1	0,10	266560
Galga para el montaje y desmontaje	250	4	0,05	110839
Galga para el montaje y desmontaje	350	4	0,06	110840
Galga para el montaje y desmontaje	450	5	0,10	110715
Galga para el montaje y desmontaje	600	5	0,11	110719
Galga para el montaje y desmontaje	700	5	0,13	110758
Kit de (x) galgas para el desmontaje	80	3	1,20	241556
Kit de (x) galgas para el desmontaje	100	3	1,20	110281
Kit de (x) galgas para el desmontaje	125	4	1,80	175872
Kit de (x) galgas para el desmontaje	150	4	2,40	110282
Kit de (x) galgas para el desmontaje	200	4	2,40	110283
Kit de (x) galgas para el desmontaje	250	4	3,20	110284
Kit de (x) galgas para el desmontaje	300	4	4,00	110285
Kit de (x) galgas para el desmontaje	800	14	3,90	210111
Kit de (x) galgas para el desmontaje	900	16	3,90	179110
Kit de (x) galgas para el desmontaje	1000	18	4,40	179121
Kit de (x) galgas para el desmontaje	1100	18	4,40	280120
Kit de (x) galgas para el desmontaje	1400	20	8,70	179122
Kit de (x) galgas para el desmontaje	1600	24	10,44	257620
Kit de (x) galgas para el montaje	800	7	1,74	210110
Kit de (x) galgas para el montaje	900	8	2,20	179107


Tipo	DN (mm)	Número	Peso (kg)	Referencias
Kit de (x) galgas para el montaje	1000	9	2,45	179108
Kit de (x) galgas para el montaje	1100	9	2,61	280119
Kit de (x) galgas para el montaje	1200	10	2,80	179109
Kit de (x) galgas para el montaje	1400	10	4,00	249123
Kit de (x) galgas para el montaje	1500	12	4,88	269985
Kit de (x) galgas para el montaje	1600	12	5,00	257631
Llave de montaje con palanca	80-200	1	0,10	110280
Llave de posicionamiento		1	0,20	110279



Llave de posicionamiento de junta  
Universal Ve / Alpinal / Tis-K



Llave de montaje (con palanca) de  
junta Universal Ve / Alpinal / Tis-K




Galga de mantenimiento para el  
montaje de junta Universal Ve /  
Alpinal / Tis-K



Abrazadera de posicionamiento para  
junta Universal Ve / Alpinal / Tis-K



Kit de galgas para el desmontaje de junta Universal Ve / Alpinal / Tis-K



Galgas para el desmontaje de junta Universal Ve / Alpinal / Tis-K



Kit de galgas para el desmontaje de junta Universal Ve