


Manual de instalação – Desmontagem e remontagem da grelha DEDRA 600, classe de carga D400



Abertura da grelha




As grelhas DEDRA 600 são desbloqueadas com a ajuda de uma picareta ou de uma alavanca, utilizando o encaixe de abertura localizado na grelha e indicado por uma seta.

Desmontagem e remontagem da grelha


DEDRA 600 GRATING
Removing and Fitting Instructions

Removing


1 - Releasing the spring bar lock



2 - Maintain the grating in the 90 degree open position




3 - The grating can now be lifted clear of the frame.




Replacing

1 - Maintain the grate in a vertical position at 90° to the top of the frame.



2 - Descend the grid vertically and engage the 2 points of hinge.



3 - Before closing check the grating is hinging freely, after closing check the spring bar lock has fully deployed.

