

Patilha anti-roubo para tampa - PLANET / REXESS2

As tampas Rexess2, podem ser equipadas com uma patilha antirroubo. Esta patilha antirroubo é específica para Rexess2 e tem a marca R2.

As tampas PLANET de aro redondo e quadrado podem ser equipadas com uma patilha antirroubo. Esta patilha é específica a PLANET e tem a marca PLANET.

Versão	Peso líquido	Referência
Saco com 10 estrias	3,27 kg	C104
Saco com 10 estrias	3,03 kg	C111

Instalação



A patilha é instalada na estrutura, conforme a folha de instruções C104.

Depois da patilha instalada:

1. as duas saliências, visíveis a amarelo na imagem n.º 2, permanecem visíveis, não permitindo a sua remoção;
2. proceda conforme descrito no ponto 3 da folha C104 para bloquear a ranhura na argamassa de assentamento;
3. a ranhura não é sujeita a tensão de tráfego e permanece silenciosa.

Patilha e bloqueio de segurança de 90



Patilha Rexess2/Planet mantém o bloqueio de segurança de 90° funcional.

Desativação do bloqueio de segurança de 90

Existem duas formas alternativas de proceder à desativação:

1. como habitualmente, através de um ligeiro movimento vertical para cima da tampa antes de a empurrar para a frente;
2. através de uma ligeira inclinação da tampa para a direita, antes de a empurrar para a frente.

Avisos importantes



1. A posição de segurança para qualquer trabalho em torno ou dentro da tampa da caixa de visita é quando as tampas repousam no seu ângulo máximo de abertura de 110°
2. O dispositivo de bloqueio de segurança de 90° impede apenas o fecho acidental da tampa, quando esta é empurrada involuntariamente ou acidentalmente para a frente

3. Os ícones fundidos na parte inferior da tampa, ver imagens n.º 4, chamam a atenção das pessoas para estas lembranças de segurança (apenas para REXESS2)

[Procedimento de instalação da cobertura anti-roubo](#)