

Tampa hidráulicas AKSESS e PARXESS - Ergonomia - Manipulações

A caixa de manobra das tampas AKSESS e PARXESS permite o levantamento com ferramentas habituais ou ocasionais: picareta, pé de cabra, martelo, como à mão.

São possíveis dois modos de abertura: « Articulada » ou « Deslizante ».

Modo articulado



A tampa articula-se sem esforço graças ao seu design específico na garganta do aro e permanece estável na posição vertical.

Modo deslizante



Também é possível abrir a tampa puxando-a como uma gaveta, utilizando, por exemplo, uma picareta. O movimento deslizante da tampa no aro permite esta operação, que pode revelar-se prática para os grandes formatos.

O fecho é feito com o movimento oposto ou colocando a tampa no aro e deslizando-a.